

Command: BEEP

zvuková odezva při stisku tlačítka

k dispozici od verze firmware 1.4.8

Příkaz BEEP umožňuje **zapnout** / **vypnout** pípnutí při stisku tlačítek na displeji
Hodnota může být **0 (vypnuto)** nebo **1 (zapnuto)**.

Syntaxe

Příklady zapnutí pípnutí při stisku tlačítek

devName - označení panelu **WEB/Settings/Device setting/Device name**

devIP - IP adresa panelu

UDP

devName beep value 1

HTTP

http://devIP/ctrl?cmd=beep&value=1

MQTT

Topic

devName/command/beep

Hodnota (Value)

1

? Parametry

pouze hodnota 0 nebo 1

?? Chybové hlášky

Kód	Hláška	Význam
0	(bez chyby)	Úspěšně nastaveno.
10	Set beep out of range Value 0-1 only	Povolené jsou pouze hodnoty 0 nebo 1

Revision #3

Created 16 March 2026 20:35:17 by Jan Lička

Updated 28 March 2026 17:08:15 by Jan Lička