

# Command: CLOCK

## nastavení času

Příkaz **CLOCK** slouží k ručnímu nastavení času v panelu, pokud nelze využít NTP. Nepoužívá datum — pouze **hodiny**, **minuty** nebo kompletní **HH:MM**.

Hodnota se nastavuje buď přímým parametrem *hour*, *minute* nebo *time*.

---

## Syntaxe

Příklady pro odeslání času 18:59

**devName** - označení panelu **WEB/Settings/Device setting/Device name**

**devIP** - IP adresa panelu

---

## UDP

devName clock hour 18

devName clock minute 59

devName clock time 18:59

## HTTP

http://devIP/ctrl?cmd=clock&hour=18

http://devIP/ctrl?cmd=clock&minute=59

http://devIP/ctrl?cmd=clock&time=18:59

## MQTT HomeAssistant

Topic

devName/command/clock

## Hodnota (Value)

18:59

# ? Parametry

Parametr	Povinný	Popis
hour	<input type="checkbox"/>	Nastaví pouze hodinu (0-23).
minute	<input type="checkbox"/>	Nastaví pouze minutu (0-59).
time	<input type="checkbox"/>	Nastaví čas ve formátu HH:MM.

Minimálně **jeden z parametrů musí být uveden.**

# ?? Chybové hlášky

Kód	Hláška	Význam
0	(bez chyby)	Čas úspěšně nastaven.
10	Time out of range (00:00-23:59)	špatný rozsah času
10	Hour out of range (0-23)	hodiny mimo povolený rozsah
10	Minute out of range (0-59)	minuty mimo povolený rozsah
20	Format: hh:mm, hour ## or minute ##	špatný formát času pro hodiny a minuty použijte vždy dvě místa

Revision #2

Created 21 December 2025 19:21:04 by Jan Lička

Updated 28 March 2026 15:01:57 by Jan Lička