

Command: ICON

změna ikony na tlačítku

k dispozici od verze firmware 1.5.2

Umožňuje změnit ikonu na zvolené pozici v layoutu **2×3** nebo **3×4**.

Podporuje pouze ikony ze seznamu.

- Barva ikony se mění příkazem **color**.
- Ikona je uložena **jen v RAM**

Syntaxe

Příklady pro tlačítko C1 (třetí sloupec a první řádek) na obrazovce číslo 1, ikona číslo 33 

devName - označení panelu **WEB/Settings/Device setting/Device name**

devIP - IP adresa panelu

scr# - nastavení čísla obrazovky kde # je číslo 1~3

btn\$# - nastavení tlačítka podle zvoleného layoutu \$ je písmeno sloupce A~D, # je číslo řádku 1~3

value - hodnota musí být ve formátu **i##** kde ## je číslo 1~78

UDP

devName icon scr1 btnC1 value i33

HTTP

http://devIP/ctrl?cmd=icon&scr=1&btn=C1&value=i33

MQTT

Topic

devName/command/button_icon/scr1_btnC1

Hodnota (Value)

33

? Parametry

Parametr	Povinný	Popis
scr#	<input type="checkbox"/>	Číslo obrazovky (1-3).
btn\$#	<input type="checkbox"/>	Umístění tlačítka — \$ = sloupec (A-D), # = řádek (1-3).
value i##	<input type="checkbox"/>	číslo ikony

Kódy ikon

Kódy jsou k dispozici i v nastavení daného panelu jako tooltip. Při najetí myši nad ikonu, by se měla zobrazit poznámka které začíná i##_jméno_ikony, kde ## je kód ikony.

Kód	Ikona	Kód	Ikona	Kód	Ikona	Kód	Ikona	Kód	Ikona	Kód	Ikona
1		2		3		4		5		6	
7		8		9		10		11		12	
13		14		15		16		17		18	

Kód	Ikona	Kód	Ikona	Kód	Ikona	Kód	Ikona	Kód	Ikona	Kód	Ikona
19		20		21		22		23		24	
25		26		27		28		29		30	
31		32		33		34		35		36	
37		38		39		40		41		42	
43		44		45		46		47		48	
49		50		51		52		53		54	
55		56		57		58		59		60	
61		62		63		64		65		66	
67		68		69		70		71		72	
73		74		75		76		77		78	

poskytovatel ikon pictogrammers.com

?? Chybové hlášky

Kód	Hláška	Význam
0	(bez chyby)	Příkaz proveden.
13	Icon index out of range (use: i## with 1-78)	číslo ikony je mimo povolený rozsah
23	Bad icon format (use: i##)	špatný formát
24	Bad icon format missing 'i' (use: i##)	špatný formát chybějící identifikátor 'i'
30	Screen or button doesn't exist (index out of range)	Tlačítko nebo obrazovka neexistuje

Kód	Hláška	Význam
31	Bad button format (use: scr# btn\$#)	Špatný formát označení obrazovky a tlačítka
32	Screen or button doesn't exist or button is not defined as 'TEXT PLACE' (index out of range)	Neexistující tlačítko nebo obrazovka nebo tlačítko není definováno pro text

Revision #9

Created 28 March 2026 15:21:15 by Jan Lička

Updated 28 March 2026 18:52:31 by Jan Lička