# Command: IDLECLOCK

# automatické zhasnutí displeje

k dispozici od verze firmware 1.7.0

Příkaz IDLECLOCK umožňuje zobrazit / schovat klidové hodiny.
Hodnota může být **0 (schovat)** nebo **1 (zabrazit)**.
Čas zhasnutí se nastavuje pouze přes ***WEB/Settings/Device setting/Auto dimm delay in seconds***

---

# Syntaxe

Příklady zapnutí klidových hodin

**devName** - označení panelu ***WEB/Settings/Device setting/Device name***

**devIP** - IP adresa panelu

---

# UDP

devName idleclock value 1

# HTTP

http://devIP/ctrl?cmd=idleclock&value=1

# MQTT

### Topic

devName/command/idleclock

### Hodnota (Value)

1

# ? Parametry

pouze hodnota 0 nebo 1

# ?? Chybové hlášky

| Kód | Hláška | Význam |
|---|---|---|
| 0 | (bez chyby) | Úspěšně nastaveno. |
| 10 | Set idle clocks out of range Value 0-1 only | Povolené jsou pouze hodnoty 0 nebo 1 |

Revision #3
Created 8 October 2026 05:25:22 by Jan Lička
Updated 8 October 2026 09:41:44 by Jan Lička