Command: LED

ambientní podsvícení panelu

Modul LED umožňuje nastavit intenzitu orientačního světýlka pod panelem.
Hodnota může být **0–100 %**.

Syntaxe

Příklady nastavení jasu na 45%

devName - označení panelu ***WEB/Settings/Device setting/Device name***

devIP - IP adresa panelu

UDP

devName led value 45

HTTP

http://devIP/ctrl?cmd=led&value=45

MQTT

Topic

devName/command/led_brightness

Hodnota (Value)

45

? Parametry

Hodnoty v rozsahu bez desetinných míst 0~100

?? Chybové hlášky

Kód	Hláška	Význam
0	(bez chyby)	Podsvícení nastaven.
10	Set LED brightness out of range (0-100)	Hodnota je mimo povolený rozsah

Revision #2
Created 21 December 2025 19:21:04 by Jan Lička
Updated 28 March 2026 15:09:26 by Jan Lička