

Command: DIMM

automatické zhasnutí displeje

Příkaz DIMM umožňuje **automaticky zhasnout displej** po uplynutí nastaveného času.

Hodnota může být **0 (vypnuto)** nebo **1 (zapnuto)**.

Čas zhasnutí se nastavuje pouze přes **WEB/Settings/Device setting/Auto dimm delay in seconds**

Syntaxe

Příklady zapnutí automatického vypnutí displeje

devName - označení panelu **WEB/Settings/Device setting/Device name**

devIP - IP adresa panelu

UDP

devName dimm value 1

HTTP

http://devIP/ctrl?cmd=dimmm&value=1

MQTT

Topic

devName/command/dimm

Hodnota (Value)

? Parametry

pouze hodnota 0 nebo 1

?? Chybové hlášky

Kód	Hláška	Význam
0	(bez chyby)	Úspěšně nastaveno.
10	Set display dimm out of range 0 or 1	Povolené jsou pouze hodnoty 0 nebo 1

Revision #3

Created 21 December 2025 19:21:04 by Jan Lička

Updated 28 March 2026 15:07:58 by Jan Lička