Command: WEATH

po?así a venkovní teplota

Příkaz **WEATH** slouží k nastavení ikony počasí a/nebo venkovní teploty, která se zobrazuje ve spodním stavovém řádku panelu.
Můžeš nastavit jen ikonu, jen teplotu, nebo oboje najednou.

Syntaxe

Příklady pro polojasno ve dne a venkovní teplota je 23°C

devName - označení panelu ***WEB/Settings/Device setting/Device name***

devIP - IP adresa panelu

UDP

pouze ikona
devName weath ico 2
pouze teplota
devName weath temp 23
teplota i ikona v jednom příkazu
devName weath ico 2 temp 23

HTTP

pouze ikona
http://devIP/ctrl?cmd=weath&ico=2
pouze teplota
http://devIP/ctrl?cmd=weath&temp=23

teplota i ikona v jednom příkazu
http://devIP/ctrl?cmd=weath&temp=23&ico=2

MQTT

U MQTT z důvodu napojení na homeassistent je nutné mít i oddělené nastavení ikony a teploty.

Nastavení ikony

Topic

devName/command/weather_icon

Hodnota (Value)

2

Nastavení teploty

Topic

devName/command/outside_temp

Hodnota (Value)

23

? Parametry

Parametr	Povinný	Popis
icon		Kód ikonky počasí (viz tabulka).
temp		Venkovní teplota v °C (−99 až +99).

Minimálně **jeden** parametr musí být uveden.
Pořadí parametrů je libovolné.

Kódy ikon po?así

Kód	Ikona	Význam
1		slunečno
91		noc jasno
2		polojasno
92		polojasno noc
4		zataženo
5		nízká oblačnost
6		mlha
7		vysoké teploty
8		nízké teploty
11		déšť
12		přeháňky
912		přeháňky noc
13		deštivo
14		bouřkové přeháňky
914		bouřkové přeháňky noc
15		bouřky
16		husté sněžení

Kód	Ikona	Význam
20		sněhové přeháňky
920		sněhové přeháňky noc
21		sněžení
22		větrno
23		déšť se sněhem

poskytovatel ikon pictogrammers.com

?? Chybové hlášky

Kód	Hláška	Význam
0	(bez chyby)	OK
20	Bad weather format (use: temp## ico##)	špatný formát příkazu

v případě, že bude nastavena ikona mimo seznam výše, bude zobrazena ikona 

Revision #2
Created 21 December 2025 19:21:04 by Jan Lička
Updated 28 March 2026 15:17:58 by Jan Lička