Event: DIMM

ovládací panel odesílá informaci o zhasnutí podsvícení displeje podle nastavení:
WEB\Settings\UDP Configuration\Enabled
WEB\Settings\MQTT Configuration\Enabled

Nastavení času zhasnutí displeje ***WEB\Settings\Device setting*** **Auto Dimm** + ***Auto dimm delay in seconds*** pro nastavení času zhasnutí displeje.

Opětovné rozsvícení displeje je možná pomocí přiblížení ruky k displeji, dotykem na plochu nebo změnou nastavení přes Command: DIMM

Syntaxe

devName - označení panelu ***WEB/Settings/Device setting/Device name***

devIP - IP adresa panelu

Hodnota:
0 - displej je aktivní
1 - displej je zhasnutý

UDP

devName dimm 0

MQTT

Topic

devName/state/dimm

Hodnota (Value)

0

Revision #2
Created 21 December 2025 19:21:04 by Jan Lička
Updated 16 March 2026 21:05:12 by Jan Lička