

# Event: DIMM

ovládací panel odesílá informaci o zhasnutí podsvícení displeje podle nastavení:

**WEB\Settings\UDP Configuration\Enabled**

**WEB\Settings\MQTT Configuration\Enabled**

Nastavení času zhasnutí displeje **WEB\Settings\Device setting Auto Dimm** + **Auto dimm delay in seconds** pro nastavení času zhasnutí displeje.

Opětovné rozsvícení displeje je možná pomocí přiblížení ruky k displeji, dotykem na plochu nebo změnou nastavení přes [Command: DIMM](#)

---

## Syntaxe

**devName** - označení panelu **WEB/Settings/Device setting/Device name**

**devIP** - IP adresa panelu

Hodnota:

0 - displej je aktivní

1 - displej je zhasnutý

## UDP

devName dimm 0

## MQTT

### Topic

devName/state/dimm

### Hodnota (Value)

0

---

Revision #2

Created 21 December 2025 19:21:04 by Jan Lička

Updated 16 March 2026 21:05:12 by Jan Lička